



1 . Working Voltage : 4.5V

2 . Output Option : Select DAC or PWM

3 . Voice Output : Connect Speaker

4 . Switch : The function is defined by aMTP777 and only PB0

、 PB1 、 PB2 、 PB3 、 PD1 、 PD2 can be used 。