



- 1 . Working Voltage : 4.5V
- 2 . Output Option : Select DAC or PWM
- 3 . Voice Output : Connect Speaker
- 4 . Switch : The function is defined by aMTP777 and only PB0 、 PB1
、 PB2 、 PB3 、 PD1 、 PD2 can be used 。